

## Procedure di cancellazione liste e sintonizzazione canali

*Nota: I decoder ammessi a contributo sono evidenziati in neretto*

Marca (Distributore)	Modello	Costrut.	NOTE
<b>Access Media</b>	STBL 3012 (*) THINBOX (*) STBL 3006 STBL 3014 STBL 3015 STBL 3017 STB 5010-MBOX	Access Media	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	<p><b>I-CAN (*)</b> <b>I-CAN 2000T (*)</b> <b>I-CAN 3000T (*)</b> <b>I-CAN 2000TBM</b> <b>I-CAN 2000TBM2</b> <b>I-CAN 2000TK BAR</b></p>	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	<b>I-CAN 5100</b>	ADB	In corso di verifica
<b>Amstrad</b>	MHP125	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	DTT2006	Tele System	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

<b>Cobra</b>	Tigre	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
--------------	-------	-----	--

<b>Digiquest</b> (Cardmania)	Digiquest MHP T	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	Digiquest MHP 2006	Homecast (in corso di verifica)	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	<b>Digiquest MHP 2007</b>	Sagem (in corso di verifica)	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

<p><b>DiPro</b> (Auriga)</p>	<p><i>Interact I</i> (*) <i>Interact II</i> (*) <i>Interact Plus</i></p>	<p>ADB</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<p><b>Easily</b></p>	<p><b>1513t</b></p>	<p>Easily</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<p><b>Echostar</b></p>	<p>T-333</p>	<p>ADB</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<p><b>Essegi</b></p>	<p>DTV XXXX</p>		<p>In corso di verifica</p>
<p><b>Fairmate</b></p>	<p>T3010MHP (*)</p>	<p>Homecast</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

Fuba	ODE 849	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	ODE 846	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
Goldtop	Derby	Access Media	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
Homecast	T3010MHP (*)	Homecast	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

<p><b>Humax</b> (Mediasat)</p>	<p><b>DTT 3500</b> <b>DTT 4000 (*)</b> <b>DTT 4100</b> <b>DTT 4500</b> <b>DTT 5000 (*)</b> <b>LIT 17 DTT</b> <b>LIT 26 DTT</b> <b>LIT 26 TPVR</b> <b>LIT 32 TPVR</b> <b>LIT 40 TPVR</b></p>	<p>Humax</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la procedura di SINTONIZZAZIONE <u>CON</u> CANCELLAZIONE LISTE).</i></p> <p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE <u>CON</u> CANCELLAZIONE LISTE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "elaborazione canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>4) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>5) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "TV" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Seleziona tutto" e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Cancella" e premere "OK"</li> <li>9) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>10) Selezionare "Radio" e premere "OK"</li> <li>11) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>12) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>13) Selezionare "Cestino" e premere "OK"</li> <li>14) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>15) Premere "freccia a sinistra"</li> <li>16) Premere "OK" per salvare le modifiche</li> <li>17) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>18) Premere "OK" per avviare la "ricerca canali"</li> <li>19) Attendere fine ricerca</li> <li>20) Premere "OK"</li> <li>21) Premere "Exit" o "MENU"</li> </ol> <p><i>Nota: nel caso di "prima" installazione (decoder collegato per la prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più semplice).</i></p> <p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE <u>SENZA</u> CANCELLAZIONE LISTE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sistema" (oppure "installazione" per il modello 4100) e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol>
------------------------------------	---	--------------	--

<b>Hyundai</b>	MHP 9000	Hyundai	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
----------------	----------	---------	---

<b>IRRADIO</b>	DTI-3800	ADB (in corso di verifica)	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
----------------	----------	-------------------------------	--

<b>Jepssen</b>	JT-4000 MHP JT-4000W MHP JT-8000PVR DA MHP	Jepssen	Non distribuito in Sardegna
----------------	---	---------	-----------------------------

<b>Kathrein</b>	UFT 591 SI		In corso di verifica
-----------------	------------	--	----------------------

<b>Lenoir</b>	T3010MHP	Homecast	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
---------------	----------	----------	---

<p><b>Mediasat</b> (Mediasat)</p>	<p><b>DIGIFOX</b> <b>TIVUBOX</b></p>	<p>Humax</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><i>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol> <p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) ) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol>
---------------------------------------	--	--------------	---

<p><b>Mediasoft</b></p>	<p>HST2000-MHP (*)</p>	<p>Hyundai</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
-------------------------	----------------------------	----------------	---

<p><b>Metronic</b></p>	<p>Tidder</p>	<p>Sagem</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
------------------------	---------------	--------------	---

<b>Motorola</b>	MDV2000T	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<b>Nokia</b>	Mediamaster 310 T (*)	Nokia	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Navi" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Premere "OK" (2 volte)</li> <li>4) Selezionare "lingua" ed impostare italiano attraverso le frecce</li> <li>5) Selezionare "paese" ed impostare italia attraverso le frecce</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK" (2 volte)</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<b>Nordmende</b>	T3010 MHP (*)	Homecast	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

Philips	<b>DTR4610</b> DTR4610/28 DTR6600/08 (*) DTR6600/00 <b>DTR6610</b>	Philips	Procedura di SINTONIZZAZIONE 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 4) Selezionare "ricarica elenchi canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Premere "Exit" o "Menù"  <i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i>
	<b>DTR2610</b> DTR2610/28 (*)	Philips	Procedura di SINTONIZZAZIONE 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "installazione canali" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Premere "Exit" o "Menù"  <i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i>
Planet (Fracarro)	<b>PL7100MHP (*)</b>	ADB	Procedura di SINTONIZZAZIONE 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Premere "Exit" o "Menù"  <i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i>
Sagem	ITD70 (*) <b>ITD70B</b>	Sagem	Procedura di SINTONIZZAZIONE 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire pin "1234" e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK" 6) Per confermare premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK"  <i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i>

<p><b>Samsung</b></p>	<p>DTB-9500F DTB-S500F (*) DTB-S501E</p>	<p>Samsung</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><i>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu' principale</li> </ol> <p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>
<p><b>SIEMENS</b></p>	<p>THINBOX</p>	<p>Access Media</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
<p><b>Strong</b> (Fracarro)</p>	<p><b>SRT5500MHP</b> (*) <b>SRT5505MHP</b> (*) <b>SRT5506MHP</b> <b>SRT5507MHP</b></p>	<p>ADB</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

Tele System	TS 7.0 DT (*) TS 7.7 DT	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
	TS 7.1 DT TS 7.2 DT (*) TS 7.3 DT (*) TS 7.4 DT (*)	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
Thomson	DTI3000	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
Winbox	DT 3000	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>

<b>Worldsat</b> (Fracarro)	<b>DT5200</b> DT5300	ADB	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
-------------------------------	-------------------------	-----	--

<b>Zinwell</b>	ZMT 920TS		Da verificare
----------------	-----------	--	---------------

<b>ZODIAC</b> (Melchioni)	DZR-1800DTT DZR-1810DTT	Tele System	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol> <p><i>Nota: Non è necessaria nessuna operazione di cancellazione di liste canali precedentemente memorizzate</i></p>
------------------------------	----------------------------	-------------	--

Nota: Attenzione i modelli con l'asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore.