

- I** L'interruttore onnipolare deve avere una separazione tra i contatti di almeno 3mm in ciascun polo.
- D** Der allpolige Schalter muss an jedem Pol einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm aufweisen
- F** L'interrupteur onnipolaire doit avoir une séparation entre les contacts d'au moins 3mm sur chaque pôle.
- GB** The omnipolar switch must have a separation between the contacts of at least 3mm in each pole.
- E** El interruptor onnipolar debe presentar una separación mínima de los contactos de 3 mm en cada polo.
- NL** De n-polige schakelaar moet op iedere pool een contactopening van ten minste 3 mm hebben.
- P** O interruptor onnipolar deve ter uma separação entre os contactos de pelo menos 3 mm em cada um dos pólos.
- GR** Ο πολυπολικός διακόπτης πρέπει να έχει μια απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστο 3mm σε κάθε πόλο.
- RU** Многополюсный выключатель должен иметь разделение между контактами не менее 3 мм в каждом полюсе.
- CZ** U všepólového přepínače musí být vzdálenost mezi kontakty alespoň 3 mm na každém pólu.
- TR** Tek kutuplu şalterin her kutbunda, kontaklar arasinda en az 3 mm ayrim olmalıdır.

المفتاح الكلي للاقطاب يجب أن يكون له مسافة عزل بين الملامسات عنى الأقل 3 مم في كل قطب.

- I** Alimentazione primaria
- D** Primäre Speisung
- F** Alimentation primaire
- GB** Primary power supply
- E** Alimentación primaria
- NL** Primaire voeding
- P** Alimentação primaria
- GR** Πρωτεύουσα τροφοδότηση
- RU** Питание от сети
- CZ** Hlavní napájení
- TR** Ana besleme

306000 336000	230V~ ±10%	50-60Hz	25VA
336001	127V~ ±10%	50-60Hz	25VA
336002	110V~ ±10%	50-60Hz	25VA

رئيسي



- I** Uscite
- D** Ausgänge
- F** Sorties
- GB** Outputs
- E** Salidas
- NL** Uitgangen
- P** Saídas
- GR** Έξοδοι
- RU** Выходы
- CZ** Výstupy
- TR** Çıkışlar

12-1	12V ~	150mA
22-24	12V ~	0,8A+1A inf.

Impulsivo per serratura  
 Impulsgeber für Schloss  
 A impulsions pour serrure  
 Impulsive for door lock  
 Impulsivo para cerradura  
 Impulsgever voor het deurslot  
 Impulsivo para trincos  
 Παλμικό για κλειδαριά  
 Импульсный для замка  
 Impulzni pro zámeck  
 Kilit empüsiyonu

ثانوي

دافع قفل الباب



#### I Attenzione: l'alimentatore deve rispettare le seguenti regole installative:

- deve essere installato solo in ambienti interni
- deve essere installato nei centralini predisposti per apparecchi DIN
- non deve essere esposto a stizzicidii o a spruzzi d'acqua
- non ostruire le aperture di ventilazione dell'alimentatore
- assicurarsi che durante le operazioni di montaggio degli apparecchi l'alimentatore non sia collegato alla rete pubblica.
- prima di alimentare l'impianto verificare l'esattezza del cablaggio ed accertarsi che la tensione di rete sia compatibile con quella dell'alimentatore.
- l'installazione ed il montaggio di apparecchiature elettriche devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.
- l'installazione deve essere effettuata conformemente alle regole di installazione applicabili.

#### D Achtung: das Speisegerät muss unter Beachtung folgender Regeln installiert werden:

- darf nur im Inneren installiert werden
- muss in Zentralen installiert werden, die für DIN Geräte geeignet sind
- darf nicht Wassertropfen oder -spritzer ausgesetzt werden
- belüftungsschlitze des Speisegeräts nicht verstopfen
- bei der Montage der Geräte darf das Speisegerät nicht am Hauptnetz angeschlossen sein
- bevor die Anlage mit Strom versorgt wird, kontrollieren ob die Vernebelung richtig vorgenommen worden ist und ob die Netzspannung mit der des Speisegeräts kompatibel ist.
- die Installation und Montage von elektrischen Geräten darf nur von ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.
- Die Installation muss laut den geltenden Installationsanweisungen erfolgen

#### F Attention: l'alimentation doit respecter les règles d'installation suivantes:

- elle doit être montée seulement à l'intérieur
- elle doit être montée dans des standards prévus pour appareils DIN
- elle ne doit pas être exposée à des suintements ou à des éclaboussures
- ne pas boucher les ouvertures d'aération de l'alimentation
- s'assurer que, durant les opérations de montage des appareils, l'alimentation n'est pas raccordée au secteur public.
- avant d'alimenter l'installation, vérifier que le câblage est correct et contrôler que la tension du secteur est compatible avec celle de l'alimentation.
- l'installation et le montage d'appareillages électriques doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Le montage doit être effectué conformément aux normes d'installation applicables.

#### GB Caution: the power supply must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
- it must be installed in exchanges set up for DIN appliances
- it must not be exposed to water drops or splashes
- do not block the power supply ventilation openings
- make sure that when the devices are mounted the power supply is not connected to the public electric power line
- before energizing the installation check that cabling is correct and make sure that line voltage is compatible with power supply voltage.
- the electrical equipment must only be installed and assembled by qualified personnel.
- The installation must be made in conformity with the applicable installation rules.

#### E Atención: el alimentador debe respetar las siguientes normas de instalación:

- se debe instalar sólo al cubierto
- se debe instalar en centralitas predisuestas para aparatos DIN
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua
- no tape las aberturas de ventilación del alimentador
- asegurarse de que durante las operaciones de montaje de los aparatos, el alimentador no está conectado a la red pública
- antes de alimentar la instalación, comprobar que el cableado es correcto y asegurarse de que la tensión de red es compatible con la del alimentador.
- la instalación y el montaje de equipos eléctricos deben ser efectuados exclusivamente por personal cualificado.
- A instalação deve ser efectuada conformemente as regras de instalação aplicáveis

#### NL Let op: bij de installatie van de voeding moet men de volgende voorschriften in acht nemen:

- binnenshuis installeren
- niet in een DIN-kast installeren
- niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen
- niet de ventilatieopeningen van de voeding versperren
- verzeker u ervan dat de voeding tijdens de montage van de apparatuur niet op het elektriciteitsnet is aangeloten.
- voordat u de installatie aansluit op het elektriciteitsnet, dient u zich ervan te verzekeren dat de bekabeling in orde is en dat de netspanning geschikt is voor de voeding.
- de installatie en montage van elektrische apparatuur mag uitsluitend door bevoegde vakmensen worden verzorgd.
- De installatie moet aan de geldende installatievoorschriften voldoen.

#### P Atencão: o alimentador deve respeitar as seguintes regras para ser instalado

- deve ser instalado somente internamente
- deve ser instalado nas centrais predispostas para aparelhos DIN
- não deve ser exposto a estilizidii ou borifos de água
- não obstrua as aberturas de ventilação do alimentador
- assegurar-se de que durante as operações de montagem dos aparelhos, o alimentador não está ligado à rede pública
- antes de ligar a corrente na instalação verificar se os cabos são correctos e certificarse de que a tensão de rede é compatível com a do alimentador.
- a instalação e a montagem de equipamento eléctricos devem ser realizadas exclusivamente por pessoas qualificadas
- A instalação deve ser efectuada conformemente às regras de instalação aplicáveis

#### GR Προσοχή: το τροφοδοτικό πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες εγκατάστασης:

- πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε κλειστό χώρο
- πρέπει να εγκατασταθεί στα προδιατεθειμένα ηλ. κέντρα για συσκευές DIN
- δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιτσιλιές νερού
- μη βουλώσετε τα ανοίγματα εξαερισμού του τροφοδοτικού
- βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, συ. αρμολόγησης των συσκευών, δεν είσ αι συδεδμέρος στο δίκτυο ρεύματος
- πριν τροφοδοτήσετε τη εγκατάσταση ελέγξτε τη σφρότητα της καλωδίωσης και βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είσ αι συμβατή με τη τάση του τροφοδοτικού
- η εγκατάστασή και η συ. αρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες εγκατάστασης.

#### RU Внимание: при монтаже блока питания необходимо соблюдать следующие правила:

- устанавливать только во внутренних помещениях
- устанавливать в блоки центрального управления
- предназначенные для аппаратуры DIN
- не закрывать вентиляционные отверстия блока питания
- во время выполнения монтажа и работ не садить за тем, чтобы блок питания не был подвержен воздействию воды и влаги
- не допускать попадания воды и влаги в блок питания
- перед тем как подать ток в систему, проверить правильность выполнения проводки и что напряжение в сети электропитания соответствует номинальному напряжению блока питания
- Установка должна быть выполнена в соответствии с установленными правилами

#### CZ Pozor: napáječ musí respektovat následující instalační pravidla:

- musí být instalován pouze ve vnitřním prostředí
- musí být instalován v ústřednách předurčených pro zařízení DIN
- nesmí být vystaven prosakování nebo výstřikům vody
- neupčavějte větrací otvory napáječe
- ověřte si, zda během montáže přístrojů není napáječ připojen do elektrické sítě.
- před elektrickým zapojením zařízení kontrolujte kabelové vedení a ujistěte se, zda napětí sítě odpovídá napětí napáječe.
- instalaci a montáž elektrických zařízení musí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Instalace musí být provedena v souladu s použitelnými instalačními normami.


#### TR Dikkat! besleyici aşığıdaki kurma kurallarına uymalıdır:

- sadece iç mekanlara kurulmalıdır
- DIN cihazları için hazırlanmış santraller kurulmalıdır
- su damlamaları veya püskürmelerine maruz kalmamalıdır
- besleyicinin havalandırma açıklıklarını tıkamamalıdır.
- cihazların montaj işlemleri esnasında besleyicinin kamu elektrik şebekesine bağlı olmadığından emin olunuz.
- tesisi beslemeden önce kablajın tam olarak gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz ve şebeke gerilimin besleyici gerilimi ile uyumlu olduğunu emin olunuz.
- elektrik cihazlarının kurulumları ve montajı sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Kurma, uygulanabilen kurma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.


#### تنبیه: عند تركيب مغذي الطاقة يجب مراعاة القواعد التالية:

- يجب تركيبه فقط في أماكن الخفية.
- يجب تركيبه في مراكز التبادل (مستقر التام) المخصصة لأجهزة DIN.
- يجب عدم تعرضه لتسربات الماء أو نساء المرشوش.
- عدم سد فتحات التهوية التابعة لمغذي الطاقة.
- التأكد قبل عمليات تركيب الأجهزة من أن مغذي الطاقة غير موصل بالشبكة العامة.
- التأكد قبل تغذية الجهاز من مناسبة الكوابل والتحقق من أن جيب الشبكة مناسب لمغذي الطاقة.
- يجب إجراء تركيب وتجميع الأجهزة الكهربائية من قبل فنيين مختصين.
- يجب القيام بأجراء التركيب باتباع نظم التركيب المنطبقة.


Ai posti interni audio  
Zu den Audio-Hausstationen  
Aux postes internes audio  
To the audio internal units  
A los puestos interiores audio  
Naar de interne audiotoeestellen  
Para as unidades internas áudio  
Στα εσωτερικά σημεία  
Кo внутренним аудиоточкам  
K vnitřním audiomístům  
Ses iç mekanlarda  
إلي الوحدات الصوتية الداخلية




**A=** Pulsante apertura serratura  
Schalter Türöffner  
Poussoir d'ouverture serrure  
Door lock pushbutton  
Pulsador apertura cerradura  
Drukknop opening  
Botão para abertura do trinco  
Κουμπί α. οίγματος κλειδαριάς  
Кнопка открытия замка  
Karı kilidi açma düğmesi  
Tlaaitko na otevirání dveří  
زرار فتح سقاظة الباب




miniSfera



332801




332700




Handwritten notes in the bottom right corner, possibly indicating specific wiring or component details.

Ai posti interni audio  
 Zu den Audio-Hausstationen  
 Aux postes internes audio  
 To the audio internal units  
 A los puestos interiores audio  
 Naar de interne audiotoeestellen  
 Para as unidades internas áudio  
 Στα εσωτερικά σημεία  
 Ко внутренним аудиоточкам  
 K vnitřním audiomístům  
 Ses iç mekanlarda  
 إلى الوحدات الصوتية الداخلية



1 = 0Vdc  
 12 = +12Vdc  
 22 = 0Vac  
 24 = 12Vac

**A** = Pulsante apertura serratura  
 Schalter Türöffner  
 Pousoir d'ouverture serrure  
 Door lock pushbutton  
 Pulsador apertura cerradura  
 Drukknop opening  
 Botão para abertura do tranco  
 Κουμπι α.ίγματος κλειδαριάς  
 Кнопка отпирания двери  
 Kapu kilisi açma düğmesi  
 Tlaáitko na otevirání dveří  
 زر فتح ستارة الباب



Sfera

332120



332240

